

FÁCIL DE LIMPIAR

El Acrylic Dralon® es un tejido de fácil mantenimiento, se puede lavar a unos 30°C y planchar a baja temperatura.

Resistente a agentes químicos, se puede limpiar con un jabón suave y agua tibia o con productos para tapicería.

La suciedad diaria puede eliminarse cepillando o aspirando suavemente la tela.

BASIC TIPS



Lavar los tejidos Acrisol® con un jabón neutral en agua tibia:

Recomendamos no lavar a una temperatura mayor a 30°C.



No usar lejía:

No emplear detergentes solventes o abrasivos.



No lavar en seco



Secar al aire: no utilizar secadora



Planchar a baja temperatura